



H_E : ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EXISTANT
 H_B : ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE BASE
 H_M : ÉPAISSEUR DE LA MARCHÉ
 H_U : ÉPAISSEUR DE LA COUCHE D'USURE

- 1- $H_{M1} = H_U$
- 2- SI $H_B > 70\text{mm}$, $H_{M2} = H_B / 2$
- 3- SI $H_B \leq 70\text{mm}$, $H_{M2} = H_B$

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE



Saint-Basile-le-Grand
ville de
où il fait bon vivre au naturel entre rivières et montagnes.

DÉTAIL NORMALISÉ

CLÉ DE PAVAGE

Dessiné par: Olivier Pelletier
 Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Sceau

Numéro du plan
V17

Échelle
AUCUNE

Révision
R02

Date
28-02-2018